

# Uživatelský návod

## k hydroterapeutickým vanám Santech

Hydroterapeutické vany Santech při správném dodržování pokynů uvedených v uživatelském návodu zajišťují bezpečnou a účinnou relaxaci. Pozorně si přečtete a prostudujte všechny následující instrukce.

### Způsob užívání

Při masáži doporučujeme napustit vodu do vany až po přepad. Nejnižší hladina vody ve vaně včetně koupající se osoby musí být minimálně 5 cm nad nejvýše instalovanou trysku. Teplota vody nesmí překročit hranici 40 °C. Nejvíce se využívá tzv. hypertermní koupel, což je od 37 °C do 40 °C.

**V případě jakýchkoliv potíží délku pobytu a teplotu koupele konzultujte podle svého aktuálního zdravotního stavu s lékařem!**

### Pravidelná masáž základem správné hydroterapie

Pravidelná 30 -ti minutová masáž s obvyklou frekvencí 2-3x do týdne je nejlepší prostředek, jak se dostat do správné životní formy. Ženy jsou na podněty vyvolané masáží citlivější než muži, děti reagují na masáž nejživěji. Osoby se zaměstnáním s převahou činnosti duševní jsou k masážním podnětům vnímavější, než fyzicky pracující, u kterých k dosažení stejného efektu je spojeno s použitím silněji působících podnětů.

### Návod k obsluze ovládacích prvků

Ke každé hydroterapeutické vaně je dodáván konkrétní návod na obsluhu, podle toho o jakou vřavbu se jedná.

### Upozornění

**V žádném případě nepoužívejte hydroterapeutickou vanu k jiným účelům, než je uvedeno v uživatelském návodu. Zejména nekoupejte a nemasírujte své domácí miláčky v hydroterapeutické vaně ! Mohou vanu nevratným způsobem poškodit !**

### Varování

Neinstalujte ani neukládejte žádná elektrická zařízení (fény, rádiové přijímače, televizory, přenosná světla apod.) do vzdálenosti menší než 1,5 m od masážního systému. Pro snížení rizika zranění neodstraňujte kryt hydromasážního systému. Jiné elektrické spotřebiče a jejich části v okolí vany, které obsahují elektrické součásti, musí být upevněny tak, aby nemohly upadnout do lázně. Spotřebiče, které obsahují živé části (pod proudem), nesmí být přístupné osobě v lázni. Nedovolte dětem užívání hydroterapeutického systému bez Vašeho dozoru !

### Údržba hydroterapeutických van

Vanu stačí po každé koupeli opláchnout ruční sprchou, otřít vlhkým hadříkem nebo houbou. Doporučujeme používat běžně dostupné tekuté prostředky neobsahující abrosiva ( písek ), která způsobují poškrábání povrchu akrylátu. Údržbu systému s pasivní hygienou stačí provádět přibližně 1x za měsíc.

Napustíme plnou vanu tak, aby trysky byly dostatečně ponořené, přidáme potřebnou dávku originálního dezinfekčního prostředku ( např. Santech, Polysan )

Na cca 10 minut zapneme hydromasáž, popř. perličku a necháme účinkovat dezinfekční prostředek a nakonec napustíme vanu pouze čistou vodou a znovu ji propláchneme. Tímto způsobem se odstraní z agregátů, rozvodných hadic a fitinků usazené nečistoty. Jsou to většinou nánosy mýdla, šamponů, olejů, zbytky kůže, na kterých mohou parazitovat nežádoucí mikroorganismy. Zároveň tím zabráníme usazování vodního kamene.

Pokud se nečistota usazuje na samotných tryskách, očistíme je kartáčkem nebo hadříkem namočeným v neabrazivním čistícím prostředku.

## Různé přísady do koupele

Při masáži je možné používat všechny druhy rostlinných přísad, avšak bez příměsí hrubých částí. Jsou to koupele zejména jehličnaté, hořčičné, taninové, heřmánkové, kopřivové, řepkové, jitrocelové, otrubové atd.

U aromatických koupelí lze využít vůně k docílení účinku. Např. citron tonizuje, vyvolává aktivitu, vůně levandule uklidňuje, vůně jehličí osvěžuje, uvolňuje napětí, vůně hřebíčku a skořice odnímá bolest ze svalů atd.

Při použití hydromasážního systému nepoužívejte koupelovou pěnu, neboť může snadno zavzdušnit čerpadlo, zhoršit funkci hydromasáže.

Pokud využíváte různých mýdel, přísad, koupelových solí atd., provádějte účinnou hygienu a dezinfekci vany po každé koupeli.

## Drobné závady a jejich odstranění

<b>Závada</b>	<b>příčina</b>	<b>odstranění závady</b>
system nelze spustit	vypnutý jistič špatná elektroinstalace malé množství vody (u el. ovl.) uvolněná hadička (u pneu. ovl.)	natáhnout jistič překontrolovat dom. instalaci připustit více vody nasunout vzduch. hadičku na pneu- matický spínač procedury měnit nejdříve po 5s
nelze spustit požadovanou proceduru (u el.ovl.)	rychlá změna procedur	procedury měnit nejdříve po 5s
nesvítí halogenové světlo	vadná žárovka	vyměnit hal. žárovku
ubývá vody ve vaně	neseřízená mech výpusť	seřídit šroub u vyp. zátky
nefunkční maxitryska	tryska je úplně uzavřena	pootočením otevřít trysku
nepohyblivé trysky	trysky jsou zaneseny vodním kamenem	viz údržba
zapáchající system	není provedena účinná desinfekce	viz údržba
snížená účinnost masáže	system je zanesen vodním kamenem	viz údržba

## Instalace a předvedení výrobku

Zákazník si může objednat instalaci a předvedení hydroterapeutické vany. Náklady spojené s instalací si hradí zákazník, nestanoví-li prodejce jinak.

Před příchodem mechanika je zákazník povinen připravit podmínky pro připojení vany na elektrickou, vodovodní síť a odpadní systém (podle pokynů předinstalační připravenosti).

## Záruka

Všechny vany byly vyrobeny s největší pečlivostí a moderními výrobními metodami. Jsme přesvědčeni, že Vám bude výrobek bezchybně sloužit, pokud budete dodržovat pokyny v návodu.

V případě jakékoliv závady se laskavě obraťte na svého obchodníka, nebo přímo na servisní službu firmy SANTECH.

Dbejte na to, aby Vám prodávající řádně vyplnil záruční list. Pokud by však byly na výrobku shledány cizí zásahy nebo byl obsluhován v rozporu s pokyny v návodu, záruční nároky zanikají. Výrobce taktéž neručí za škody a újmy na zdraví způsobené nesprávnou bytovou instalací a nesprávným zapojením nebo užíváním.

## Technické parametry van

Příkon čerpadla hydromasáž	0,6 - 1,4 kW
Příkon kompresoru vzd. lázně včetně předeheřevu	1,0 kW
Napětí	230 V / 50 Hz
Jištění	samostatný přívod CYKY 3x2,5 C samostatný jistič 16 - 20 A (dle příkonu vany) proudový chránič 30mA
Halogenové osvětlení	30 - 50 W / 12 V
Příhřev	1,0 - 3,0 kW
Mech. výpuštění se sifonem	Ø 40 mm
Napojení automatické hygieny	samostatný přívod studené vody ukončený kulovým ventilem 3/4"
Pojistka	elektronika ovládání obsahuje bezpečnostní pojistku 16 A/ 230 V výrobek má stupeň ochrany krytem IP45

## Dokumentace k hydroterapeutickým vanám

**Při zakoupení vany si přezkontrolujte, zda jste obdrželi veškerou dokumentaci!**

- uživatelský návod
- návod na obsluhu systému
- řádně vyplněný záruční list
- návod na předinstalační přípravu
- návod na instalaci
- prohlášení o shodě

### **Poznámka:**

Výše uvedená dokumentace je také ke stažení na našich internetových stránkách.

## Technická podpora prodeje

K dispozici jsou odborníci na komplexní problematiku hydroterapeutických van a rádi Vám pomohou s opravdu dobrým výběrem. Jsou samozřejmě připraveni podat informace i po té, co jste zakoupili hydroterapeutickou vanu a otázky Vás napadnou až při jejím užívání. Kontaktní údaje jsou uvedeny na zadní straně brožury.